

# Instructions d'installation et d'entretien de vos stores et toiles

## Horizontal Blinds Installation instructions

L'installation de vos nouveaux stores n'a rien de compliqué. Que vous soyez un bricoleur ou quelqu'un qui n'a jamais tenu un tournevis de sa vie, vous pouvez installer nos stores. Voici tout ce dont vous avez besoin :

- Une perceuse à main, électrique ou sans fil avec tourne-écrou de 1/4 po ou une mèche de perceuse à fente
- Mèche de perceuse de 3/32 po
- Crayon de plomb

### INSTALLATION 'INTÉRIEUR-CADRE'

1.

#### Préparatifs

Trouvez tous les articles et accessoires requis pour installer votre premier store. Les pièces que vous trouverez sont :

- Deux supports de fixation (étiquetés 'droite' et 'gauche') pour chaque store.
- Les vis
- Les attaches de la cantonnière
- Supports de fixation du centre (pour stores de plus de 72 po de large)
- Tous les outils énumérés ci-dessus
- Une échelle (au besoin)



#### 2. Installer les supports de fixation

Remarquez que les supports de fixation sont étiquetés selon leur côté respectif (LH/GH et RH/DH). Ouvrez l'un d'eux et positionnez-le sur le côté approprié de l'ouverture de la fenêtre. Pour encastrer le store dans le mur, solidifiez le support à environ 1/2 po du rebord avant de la fenêtre (voir le schéma 1). Ensuite, faites ce qui suit dans l'ordre :

- Marquez deux trous à la diagonale dans chaque support (G et D) à l'aide d'un crayon de plomb (schéma 2).
- Percez un trou d'une profondeur de 1 po à l'endroit préalablement marqué d'un crayon de plomb (éliminez cette étape si vous croyez pouvoir entrer directement les vis avec votre perceuse ou tournevis - schéma 3).
- Placez le support et vissez-le en position à l'aide des vis incluses et d'un tourne-écrou ou d'une attache pour mèche de tournevis (schéma 4).
- Si votre store excède une largeur de 72 po, il vous sera expédié avec un support de fixation central. Le but de ce support est d'empêcher les stores plus larges de s'affaisser au milieu. Voici la façon la plus facile de l'installer : Premièrement, suspendez le caisson dans les supports de droite et de gauche déjà installés. Ensuite, glissez le support central sur le caisson et marquez son emplacement à l'aide d'un crayon de plomb. Maintenant, mettez le caisson au sol et installez le support de fixation central à l'aide des vis incluses. Remplacez le caisson sur les trois supports et refermez les deux supports extérieurs.



### 3. Installer la cantonnière

Déroulez les cordons du caisson du store et souvenez-vous de ne pas l'emmêler. Positionnez les attaches de la cantonnière (transparentes, blanches) sur le caisson à une distance de 18 po l'une de l'autre. Tenez-vous à l'écart des engrenages, des lamelles et des cordons du caisson. Maintenant, placez le caisson du store dans les supports et faites pivoter les charnières pour refermer ceux-ci. Finalement, insérez la cantonnière dans les attaches conçues à cet effet (schéma 5).

**Vos stores sont maintenant installés et prêts à être utilisés!**

