


Stores romains

La méthode d'installation idéale – Rapide et facile


Introduction

Nous vous félicitons d'avoir choisi les stores romains de StoresSelectsCanada.ca pour votre maison. Seulement les meilleurs tissus et les pièces les plus fiables ont été sélectionnés lors de leur fabrication et nous les avons inspectés soigneusement afin de vous assurer un fonctionnement à toute épreuve et une apparence superbe dans toutes les pièces de votre domicile.



Pièces incluses dans l'emballage

- Store préassemblé avec cantonnière au tissu coordonné (remarque : veuillez garder le store fermé jusqu'à ce que l'installation soit terminée).
- Supports de fixation à insertion à pression
- Quatre vis de montage



Outils requis :

- Crayon de plomb
- Tournevis moyen
- Niveau à bulle
- Perceuse avec mèche de 1/16e po

Fixations spéciales dont vous pouvez avoir besoin :


(si vous ne vissez pas le store dans des montants en bois) :

- Ancrages à murs creux (gypse, panneaux de revêtement, etc.) : boulon à ailettes ou 'papillon'.
- Maçonnerie ou tuile : ancrages autotaraudeurs, douilles ou vis d'ancrage pour murs
- Métal : utilisez les vis incluses; percez les trous au préalable.

(1) Attachez les supports de fixation

1a : Installation intérieur-cadre

À l'aide des vis (ou d'autres fixations), fixez les supports dans une position verticale, à un pouce des côtés du cadre supérieur de la fenêtre, à 1/2 po en retrait du rebord avant. Si le haut de la fenêtre n'est pas au niveau, utilisez des rondelles (non incluses), au besoin, pour vous assurer que la hauteur des supports soit égale.




1b : Installation extérieur-cadre

En tenant le store au niveau et en le centrant au-dessus de la fenêtre à la hauteur désirée, marquez les extrémités du caisson sur le mur. Attachez les supports de fixation au mur à un pouce à l'intérieur des marques du caisson, puis vissez les vis (ou les autres ancrages) dans des trous opposés diagonalement.




(2) Attachez le store aux supports de fixation

Inclinez le caisson de manière à ce que la bordure inférieure à l'arrière accroche l'onglet du bas du support. Pivotez le caisson vers le haut et insérez-le dans le support, jusqu'à ce que la partie supérieure entre complètement jusqu'au fond.



(3) Fonctionnement du store



Notre système breveté de verrouillage du cordon et de levée du panneau en tissu a été fabriqué pour vous procurer un fonctionnement doux sans problème, et ce, pendant de nombreuses années. Pour élever le store, tirez simplement sur le gland de pré-hension vers le bas et relâchez, ce qui verrouillera solidement le store à la hauteur désirée. Pour baisser le store, tirez doucement sur le gland de dégage-ment tout en tenant le cordon, ce qui permettra au store de descendre à la hauteur désirée et déploiera une cascade de plissés aux contours luxuriants. Remarque relative à la sécurité des enfants : Afin d'éviter toute possibilité d'étranglement, veuillez garder les cordons du store hors de portée des enfants.