

### Instructions pour l'installation

Félicitations pour votre achat de l'un des meilleurs stores sur le marché. Celui-ci agrémentera fièrement votre demeure.

### Matériel pour l'installation :



Support d'installation  
Support de retenue


Vis n° 1

Vis n° 2

Attache de soutien



Attache  
Taquet pour  
Cantonnière  
cordons)



Bloc espaceur  
cordon




Attache de retour  
de cantonnière



Butoir de sécurité  
(fourni avec les

(Note : Le support de retenue est fourni pour les stores mesurant 36 1/8 po de largeur et plus...)

### Outils recommandés pour l'installation :



Ruban à mesurer en métal

Crayon


Perceuse

Tournevis à tête étoilée

Escabeau

Mèche de perceuse (1/8 po de diamètre)


### L'installation



Choisissez le type d'installation qui convient le mieux à l'utilisation que vous souhaitez faire de votre store.


- 1) À l'intérieur du cadre de la fenêtre
- 2) À l'extérieur du cadre de la fenêtre
- 3) Sur la surface située au-dessus (ex : plafond)

Les supports devraient être placés à ¼ po de chaque extrémité du caisson du store.




### LE SUPPORT D'INSTALLATION


Si une attache de soutien vous est fournie avec votre store, placez-la le plus près possible de l'extrémité où se trouve le système de verrouillage du cordon du store. Assurez-vous que l'attache de soutien est alignée avec les supports d'installation situés aux extrémités.



Fixez la cantonnière aux attaches en les enclenchant dans la rainure située à l'arrière. Assurez-vous que la cantonnière est bien en place avant d'utiliser votre store. **(Cette étape est recommandée pour les installations à l'intérieur du cadre de la fenêtre.)** Pour les installations à l'extérieur du cadre de la fenêtre, il vous suffit d'insérer les attaches de cantonnière dans la rainure située à l'arrière de la cantonnière puis d'attacher celle-ci au caisson. Insérez l'attache de retour de cantonnière dans le retour de cantonnière. Pour une installation adéquate, assurez-vous d'insérer l'attache dans le côté anguleux du retour de cantonnière. Finalement, fixez cet assemblage de retour aux extrémités de la cantonnière.



Afin de prolonger la durée de vie de votre store, assurez-vous que les lattes soient toujours à l'horizontal avant de le descendre ou de le remonter. **Pour**




### INSERTION DU CAISSON

Insérez le caisson dans les supports et refermez les rabats afin de maintenir le caisson bien en place.

**descendre le store** : déplacez le cordon vers la gauche en tirant doucement vers le bas jusqu'à ce que le cordon soit relâché.  
**Pour remonter le store** : tirez le cordon vers le bas jusqu'à ce que le store atteigne la position désirée. **Pour bloquer les cordons** : tirer le cordon vers la droite et relâchez. Le cordon se bloquera automatiquement.

### ATTENTION !

Réduisez les risques d'étranglements chez les nourrissons et les enfants.  
 Fixez les butoirs de sécurité avant d'utiliser les stores.



1) Installez le store en suivant les instructions du fabricant et en vous assurant que le caisson est bien fixé. Faites descendre le store à la hauteur maximale souhaitée et bloquez-le.

2) Mesurez la distance située entre le caisson et les butoirs de cordon. Si les butoirs se trouvent de 1 à 2 pouces en dessous du caisson, aucun ajustement n'est nécessaire. Vos stores sont prêts à être utilisés.

3) Si les butoirs NE SONT PAS situés de 1 à 2 pouces en dessous du caisson, desserrez le nœud (sans toutefois le défaire) entourant le butoir de cordon.


4) Poussez en même temps le butoir et le nœud desserré vers le haut jusqu'à ce que ces derniers se retrouvent à 1 ou 2 pouces du caisson. Maintenez le butoir en place et resserrez le nœud. Répétez les étapes 2, 3 et 4 pour chaque cordon de sécurité.

ATTENTION ! Les enfants peuvent s'étrangler avec les cordons des stores ou des rideaux. Pour mettre ces cordons hors de la portée des enfants, utilisez les méthodes suivantes :


- 1) une pince ou une épingle à linge
- 2) un taquet (fourni)
- 3) enrouler le cordon autour de lui-même
- 4) un mécanisme enrouleur

### L'INSTALLATION DE BLOCS ESPACEURS (en option) :


Vous pouvez utiliser les blocs espaceurs afin de projeter les supports d'installation au-dessus des divers objets pouvant obstruer le passage du store (comme une moulure ou un rebord de fenêtre, par exemple). Alignez les trous situés à l'arrière du support d'installation à celui du bloc espaceur et fixez au mur à l'aide de vis.



### INSTALLATION DU TAQUET POUR CORDON ET DES SUPPORTS DE RETENUE (en option) :



**Taquet pour cordon** : Pour encore plus de sécurité, installez à droite du store un taquet pour cordon qui sera hors de la portée des enfants.  
**Veillez prendre note** : Pour empêcher les risques d'étranglement chez les enfants, les cordons doivent être complètement enroulés autour du taquet.



**Supports de retenue** : À l'aide de deux petites vis, fixez les supports de retenue sur la surface de la fenêtre ou du mur. Insérez le goujon du support dans le trou situé à l'extrémité de la traverse inférieure.  
**Veillez prendre note** : L'utilisation de supports de retenue est recommandée, mais n'est pas indispensable au bon fonctionnement du store.

